



AEG 47056 Standherd

Gebrauch der Zweikreiszone

So verwenden Sie die zweite Zone des Kochfelds.

VORSICHT!

Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Zweikreiszone einzuschalten. Drehen Sie ihn jedoch nicht über die Endposition hinaus.

1. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn auf Position 9.
2. Drehen Sie den Knopf langsam auf das Heizkreis-Symbol (geschlossener Kreis / Ring), bis er hörbar einrastet. Jetzt sind beide Heizkreise eingeschaltet!
3. Drehen Sie jetzt den Knopf auf die gewünschte Kochstufe 1-9. (1 - niedrigste Kochstufe, 9 - höchste Kochstufe)

Weitere Hinweise und Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf Seite 42. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung, um eine Fehlbedienung zu vermeiden. Das Handbuch kann hier direkt angeschaut oder heruntergeladen werden.