



Wiko Lenny 3

Wecker einstellen

Mit dem Standardweg können Sie den Wecker auf allen Android-Geräten einstellen.

1. Gehen Sie bei Ihrem Smartphone zum „Menü“ und wählen Sie „Uhrzeit“ oder „Wecker/Uhrzeit“ aus.
2. Fügen Sie die Weckzeit hinzu und wählen Sie den Weckton aus, indem Sie auf „Klingelton“ tippen.
3. Tippen Sie auf „OK“ oder „Speichern“ (je nachdem, was auf dem Bildschirm Ihres Smartphones angezeigt wird).