



HOME Essentials - Kaffeemaschine KAM-9004

Timer programmieren

Auszug aus der Bedienungsanleitung "Einstellung von Uhrzeit- und Timer-Funktionen".

1. Drücken Sie den „PROG-Schalter“
2. Sobald im Display „SET TIMER“ angezeigt wird, stellen Sie die gewünschte Startzeit mit Hilfe des „HOUR-Schalters“ und des „MIN-Schalters“ ein.
3. Drücken Sie den ON/OFF Schalter einmal, so leuchtet die grüne Betriebsleuchte auf (Timer aktiv). Drücken Sie den ON/OFF Schalter erneut, leuchtet die rote Betriebsleuchte auf (Timer deaktiv). Die Maschine startet bei aktivem Timer automatisch, sobald die im Timer eingestellte Zeit erreicht ist.
4. Drücken Sie den ON/OFF-Schalter erneut, löschen Sie die Timer Einstellung.

Voraussetzung ist, dass die Uhrzeit der Maschine richtig eingestellt ist. Details zum Einstellen der Uhrzeit entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.