



Wiko Lenny 3

Einen Kontakt entfernen

1. Ruft zum Löschen eines Kontakts zunächst wieder die Kontakt-Liste auf und öffnet einen Kontakt.
2. Tippt dann oben rechts auf das mit drei Punkten dargestellte Menü und wählt "Löschen".
3. Bestätigt den aufkommenden Hinweis abschließend mit "OK".

Bedienungsanleitung24.de