



Jago Würfelwecker

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste MODE einmal, um auf die Funktion 12- / 24-Stundenanzeige zugreifen zu können.
2. Drücken Sie UP oder DOWN, um von 12- auf 24-Stundenanzeige umzuschalten.
Drücken Sie SET, um der Reihe nach Stunden, Minuten, Jahr, Monat und Tag einzustellen. Mit den Tasten UP und DOWN gelangen Sie zur jeweiligen Zahl. Der Wochentag wird automatisch richtig angezeigt. Drücken Sie viermal MODE, um zur Zeitanzeige zurückzukehren.