



AGPTEK A20 MP3-Player

Shuffle Wiedergabe

Um zufällige Musik mit dem MP3-Player wiederzugeben, bitte wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie die Menü-Taste (rechte Taste unterhalb des Display).
2. Wählen Sie jetzt im angezeigten Untermenü "SHUFFLE Musikwiedergabe"
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Play-Taste, um die zufällige Wiedergabe zu starten.

Bei Fragen zur Wiedergabe oder zu anderen Funktionen können hier gern weitere Fragen gestellt werden.