



Grundig D160A DECT Schnurlostelefon

Ruftonlautstärke einstellen

So wird die Klingellautstärke des Telefons eingestellt:

1. Wählen Sie das Menü "pers. Einst" / "Mobilt. tone" / "ruftonlautst".
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten PFEIL HOCH bzw. PFEIL RUNTER die gewünschte Lautstärke, und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

Bedienungsanleitung24.de