



Siemens iQ500 WM14T420

Kindersicherung aktivieren-deaktivieren

Man kann die Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern. Hierzu aktiviert man nach Programmstart die Kindersicherung.

1. Zum **Aktivieren/Deaktivieren** ca. 3 Sekunden lang **gleichzeitig** die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** drücken.
2. Im Anzeigefeld erscheint das Schlüssel-Symbol.
3. Schlüssel leuchtet: Die Kindersicherung ist aktiv.
4. Schlüssel blinkt: Die Kindersicherung ist aktiv und der Programmwähler wurde verstellt. Zum Deaktivieren der Kindersicherung stellt man den Programmwähler einfach wieder auf das Ausgangsprogramm zurück. Das Symbol leuchtet nun wieder.

HINWEIS: Um einen Programmabbruch zu vermeiden, den Programmwähler dabei nicht über die Aus-Position drehen.

Die Kindersicherung bleibt nach Programmende und Ausschalten des Gerätes weiterhin aktiv. Man muss diese immer deaktivieren, wenn man ein neues Programm starten möchte.