



Neff T56TT60N0 Induktionskochfeld

Kindersicherung ein- bzw. ausschalten

Mit der Kindersicherung kann man verhindern, dass Kinder das Kochfeld unbeaufsichtigt einschalten.

1. Das Kochfeld muss ausgeschaltet sein.

2. Aktivieren:

Haltet das **Glocken-Symbol** für **4 Sekunden** gedrückt. Das Schlüssel-Symbol leuchtet 10 Sekunden lang. Das Kochfeld ist nun gesperrt.

3. Deaktivieren:

Haltet das **Glocken-Symbol** wieder für **4 Sekunden** gedrückt. Die Sperre ist aufgehoben.