



## Viesta Eco 100 Kaffeevollautomat

### Brüheinheit reinigen

#### 1. Übersicht



2. Schalten Sie die Maschine aus.

3. Öffnen Sie die Schwingtür (4).

4. Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter (3) und die Tropfschale heraus.

5. Nehmen Sie die Brüheinheit (15) heraus, indem Sie die Lasche des Trichters mit dem Daumen herunterdrücken und die Brüheinheit herausziehen, wobei Sie den Griff mit vier Fingern halten.

6. Reinigen Sie die Brüheinheit (15) mit einer Bürste und Wasser.

#### VORSICHT:

Wenn Sie mit dem Reinigen fertig sind, trocknen Sie die Brüheinheit bitte ab, anderenfalls bleibt das Kaffeepulver während der Kaffeezubereitung daran hängen.

7. Reinigen Sie die Siebe, falls nötig, schrauben Sie die Stange an der Oberseite der Brüheinheit (15) mit einem Plastikwerkzeug (Schraubenzieher / nicht mitgeliefert) ab.

#### VORSICHT:

Das Abmontieren und Wiederanbringen der Siebe kann ein bisschen kompliziert sein, gelegentlich reicht es aus, die Siebe einfach mit einer Bürste und Wasser zu reinigen. Nehmen Sie die Siebe nicht auseinander.

8. Setzen Sie die Brüheinheit (15) wieder in die Maschine ein: Schieben Sie die Brüheinheit waagrecht mit ihren Füßen in die Führungsnut der Maschine. Das Geräusch "kata" zeigt an, dass das Einschieben der Brüheinheit an ihren ursprünglichen Platz erfolgreich war.

**VORSICHT:**

Wenn Sie das Geräusch "kata" nicht hören, bedeutet das, dass die Brüheinheit sich nicht an ihrem ursprünglichen Platz befindet, das rote Licht der Funktionsleuchte (21) leuchtet auf. Mit der Maschine kann kein Kaffee zubereitet werden.

