



Apple iPhone SE

SIM-Karte einsetzen

Um den SIM Einschub öffnen zu können, benötigst du ein SIM Karten Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer.

1. Piekse mit dem SIM Karten Auswurfwerkzeug oder einer aufgebogenen Büroklammer in das kleine Loch am SIM Einschub und drücke darauf, um den Einschub herauspringen zu lassen. Dazu brauchst du eventuell etwas viel Kraft.



2. Entferne den SIM Einschub vom iPhone.



3. Lege deine **Nano SIM Karte** in den Einschub.

Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM Karte im Einschub richtig ausgerichtet ist.

