



Campark ACT76 4K Action Cam

Akkufach öffnen

Die CAMPARK ACT76 Action Cam besitzt einen herausnehmbaren Akku. Um den Akku einsetzen zu können, befolge folgende Schritte:

1. Öffne das Akkufach. Dieses befindet sich an der Unterseite der Action Cam. Greife dazu in die Rille und löse die Abdeckung.



2. Achte darauf, dass der Akku richtig herum eingesetzt ist. Plus- und Minuspol sowie die Einsteckrichtung ist auf dem Akku ersichtlich.
3. Ist der Akku korrekt eingesetzt, schließe das Fach wieder mit der Abdeckung.