



AVM FRITZ!Fon C5

Besetztton aktivieren

Anrufer hören nicht den Besetzt-, sondern den Freiton, wenn über die FRITZ!Box bereits telefoniert wird. Der Anrufer nimmt daher an, dass die Leitung frei sei. Führe die hier beschriebenen Schritte durch:

1. Klicke in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie".
2. Klicke im Menü "Telefonie" auf "Telefoniegeräte".
3. Klicke bei dem jeweiligen Telefon auf die Schaltfläche (Bearbeiten).
4. Klicke auf die Registerkarte "Merkmale des Telefoniegerätes".
5. Aktiviere die Option "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on Busy)".
6. Deaktiviere die Option "Anklopfen".
7. Klicke zum Speichern der Einstellungen auf "OK".