



Sony DSC-WX220 Digitalkamera

Datum und Uhrzeit einstellen

So könnt ihr das Datum und die Uhrzeit bei der SONY DSC-WX220 einstellen:

1. Schaltet die Kamera ein.
2. Drückt die **Menü-Taste**.



3. Wählt die **Einstellungen**



4. Geht zum Punkt **[Datum/Uhrzeit]**

5. Wählt die gewünschte Einstellung.

Menüpostendetails

Sommerzeit:

Damit wählt ihr die Sommerzeit [Ein]/[Aus].

Datum/Zeit:

Einstellung von Datum und Uhrzeit.

Datumsformat:

Auswahl des Anzeigeformats für Datum und Uhrzeit.