



Grundig GFB 6629 Hamburg

Bluetooth ein--ausschalten und externes BT-Endgerät anmelden

Bluetooth ermöglicht, das Tonsignal des Fernsehgerätes kabellos an ein angemeldetes BT-Endgerät (z.B. Subwoofer oder Kopfhörer) zu senden. Die Tonübertragung ist nur vom Fernsehgerät auf ein Bluetooth-Gerät möglich.

1. Geeigneten Subwoofer oder Kopfhörer einschalten und dort die Anmeldung starten [siehe Bedienungsanleitung des Subwoofers oder Kopfhörers](#).
2. Zeile »Bluetooth« mit **Λ** oder **V** wählen und mit **<** oder **>** einschalten (Ein). Das externe Gerät wird gesucht. Nach kurzer Zeit wird dieser im Menü angezeigt.
3. Wenn das externe Gerät gefunden wurde, Verbindung mit **OK** bestätigen.
Im Menü **Ton** wird der Name des Geräts angezeigt. Menü mit **»MENU«** aufrufen und mit **»>« Ton** auswählen.

Hinweis:

Zum Abmelden des externen Geräts die Zeile **Bluetooth-Gerät wählen**, mit **V** oder **Λ** wählen und mit **OK** bestätigen.
Gerät mit **•** (rot) abmelden.

4. Einstellungen mit **EXIT** beenden.