



Omron Schrittzähler Walking style IV

Einstellen von Gewicht, Größe, Schrittlänge und Uhrzeit

1. Drücke ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert für die Einstellung auszuwählen, z. B. Gewicht, Größe und/oder Uhrzeit.
2. Drücke ▲ oder ▼, um weiter oder zurück zu blättern.
3. Drücke •, um die Einstellung zu bestätigen.

Bedienungsanleitung24.de