



## Siemens Backofen HB63AS521 - HB63AS521

### Kindersicherung ein- bzw. ausschalten

Damit Kinder den Backofen nicht versehentlich einschalten, hat er eine Kindersicherung. Der Backofen reagiert auf keine Einstellungen.

Wecker und Uhrzeit können bei eingeschalteter Kindersicherung aber eingestellt werden.

#### 1. KINDERSICHERUNG EINSCHALTEN

Der Funktionswähler muss auf der **Nullstellung** sein.

2. Haltet die **Sperrtaste** ca. 4 Sekunden lang **gedrückt**.



3. Auf dem Bildschirm erscheint das **Schlüssel-Symbol**. Die Kindersicherung ist damit eingeschaltet.



#### 4. KINDERSICHERUNG AUSSCHALTEN

Haltet die **Sperrtaste** wieder ca. 4 Sekunden lang **gedrückt**.



5. Das Schlüssel-Symbol erlischt im Display und die Kindersicherung ist ausgeschaltet.