



## Viesta Eco 100 Kaffeevollautomat

### Entkalken

Aufgrund der innerhalb Deutschlands und Europas regional unterschiedlichen Beschaffenheit des Leitungswassers und dessen Kalkgehaltes, ist eine regelmäßige Entkalkung der Maschine unerlässlich.

Eine dauerhafte Nutzung ohne regelmäßige Entkalkung führt zu Anlagerungen von Kalkschichten innerhalb des Heizboilers. Diese Kalkschichten splintern ihrerseits beim Aufkochen des Wassers in kleinere Körner und verstopfen schnell die dünnen Heißwasser-Leitschläuche, -Leithähne und Zuleitungen zum Brühgehäuse.

Die Maschine kommt zum Stillstand und ist nicht mehr betriebsfähig.

Um dem vorzubeugen wird eine regelmäßige Entkalkung in folgenden Schritten empfohlen:

1. Füllen Sie den Wasserbehälter mit frischem Wasser und geben Sie die entsprechende Menge Entkalkungsmittel dazu.
2. Halten Sie bei ausgeschalteter Maschine die Kaffee und Dampf-Taste mit zwei Fingern gedrückt und schalten Sie die Maschine anschließend ein.
3. Öffnen Sie den Heißwasser/ Dampf Drehknopf und lassen Sie die Kaffee und Dampf-Taste los. Der Kaffeevollautomat beginnt die Heißwasser/Dampfleitung zu Entkalken; Wasser wird 10 Sekunden gepumpt und pausiert dann 3 Minuten.
4. Nach 8-10 „Runden“ wird die Maschine einen Piepton von sich geben, welches das Ende des Programms der Entkalkung anzeigt; schließen Sie den Wasser / Dampf - Drehknopf.
5. Nachdem Sie den Heißwasser / Dampf - Drehknopf geschlossen haben, wird die Maschine automatisch die Kaffeeleitung entkalken: Wasser 10 Sekunden lang pumpen, und 3 Minuten Pause.
6. Nach 8-10 „Runden“ wird die Maschine automatisch in die ursprüngliche Position zurückschalten und es wird wieder ein Piepton abgegeben um Sie darüber zu informieren, dass die Entkalkung beendet ist.
7. Tauschen Sie das Reinigungswasser mit frischem Wasser aus, drehen Sie den Kaffeemengenregler auf die rechten Seite, halten Sie die Kaffee - Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Maschine beginnt die Selbstreinigung der Kaffeeleitung. Die Reinigung des Kaffeschlauchs wird automatisch beendet. Bitte das Heißwasser / Dampfventil öffnen, bis das Wasser aus dem Wasserbehälter leer ist.
8. Die Entkalkung ist dann abgeschlossen.

Der Hersteller gibt als Richtwert für die Entkalkung bei einem Verzehr von täglich bis zu 3 Tassen einen Entkalkungsrythmus von 1x monatlich an.

Bedienungsanleitung24.de