



T-Com Sinus 301i


Klingeltöne ändern

1. Einstellungsmenü aufrufen.



Steuertaste drücken.

oder



2. Lautstärke:

Sie können zwischen fünf Lautstärken (1-5; z. B. Lautstärke 2) und dem „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter) wählen.

Lautstärke wählen und OK drücken.

[Sichern] Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



Lautstärke (1-6) einstellen.

3. Melodie:

Sie können eine Melodie aus der Liste der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen“ Klingeltönen.

Melodie auswählen und OK drücken.

[Sichern] Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.



MSN auswählen, z.B. **MSN 1** und **[OK]** drücken.



Melodie auswählen.

4. Sie können die Klingeltöne für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- Für ext. Anrufe: Für externe Anrufe
- Für int. Anrufe: Für interne Anrufe
- Für alle gleich: Für alle Funktionen gleich

