



Artfone C1

Kurzwahl einstellen

Bei Ihrem Telefon lassen sich einzelnen Tasten festgelegte Rufnummern zuordnen.

Diese kann man anschließend wählen, indem man die entsprechende Taste etwas länger gedrückt hält. Die Kurzwahl lässt sich den Tasten 1 bis 9 sowie * und # zuordnen.

1. Im Menü wählen: **Einstellungen**.

2. Nun wählen Sie **Kurzwahl** und weiter können Sie die einzelnen Kurzwahlpositionen bearbeiten.