



Schellenberg Gurtwickler Rollodrive 65

Automatikbetrieb: Öffnungs- und Schließzeiten einstellen

Die Endlagen müssen eingestellt sein.

Die Schritte 1 und 2 müssen einmalig zur gewünschten Uhrzeit vorgenommen werden.

1. ÖFFNEN

Drücke die **Uhr** und dann den Knopf zum **Öffnen**.



2. Dies muss zur gewünschten Uhrzeit erfolgen.

Im hier gezeigten Beispiel soll die Öffnung um 7 Uhr morgens erfolgen.



3. SCHLIESSEN

Drücke die **Uhr** und dann den Knopf zum **Schließen**.



4. Dies muss zur gewünschten Uhrzeit erfolgen.

Im hier gezeigten Beispiel soll die Schließung um 22 Uhr abends erfolgen.

z.B um 22 Uhr abends



Bedienungsanleitung24.de

