



Karcher MC 6550N

Uhrzeiteinstellungen

Das Gerät muss sich im Standby-Modus befinden.

1. Halten Sie die Taste **MEM/C-ADJ.** gedrückt, bis die Zeit im 12-Stunden-Modus oder im 24-Stunden-Modus angezeigt wird.



2. Drücken Sie ►► **SKIP/TUN. UP** bzw. ◀◀ **SKIP/TUN. DOWN**, um zwischen 12-Stunden-Anzeige und 24-Stunden-Anzeige umzuschalten.



3. Drücken Sie die Taste **MEM/C-ADJ.** ein weiteres Mal. Die Stundenanzeige „00“ blinkt. Stellen Sie mit ►► **SKIP/TUN. UP** bzw. ◀◀ **SKIP/TUN. DOWN** die Stunden ein.
4. Drücken Sie die Taste **MEM/C-ADJ.** ein weiteres Mal. Die Minutenanzeige „00“ blinkt. Stellen Sie mit ►► **SKIP/TUN. UP** bzw. ◀◀ **SKIP/TUN. DOWN** die Minuten ein.
5. Drücken Sie die Taste **MEM/C-ADJ.** ein weiteres Mal, um die Zeiteingabe zu bestätigen.

Wenn innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Einstellmodus verlassen und zum letzten Modus zurückgekehrt.