



## Grundig GFB 6621 Full-HD Fernseher

### Reihenfolge der Programme in der Programmtabelle ändern

1. Im Menü »Programmtabelle« die Programme die verschoben werden sollen mit **V**, **Λ**, **<** oder **>** wählen und mit **OK** markieren.

Die Programme werden mit  markiert.

2. Den Bearbeitungsmodus mit •• (grün) aktivieren.

3. Bei dem Verschieben der Programme werden die Programmnummern mit denen die Programme vom Programmanbieter versehen sind verändert.

Werden mehrere Programme markiert, dann werden diese Programme an der neuen Position hintereinander angeordnet.

4. Die Programme mit **V**, **Λ**, **<** oder **>** an ihre neue Position schieben und mit **OK** bestätigen.

5. Programmtabelle mit **EXIT** abschalten.