



Braun Digital-Reisewecker

Einstellen der Weckzeit

1. Schiebe den **ZEIT/AUS/ALARM**-Schalter in die ALARM-Position.
2. Drücke die Taste + oder -, um die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Schiebe den **TIME /OFF/ALARM**-Schalter in die AUS-Position, um zur normalen Anzeige zurückzukehren und die Einstellungen zu speichern.

4. Produktbeschreibung

1. LCD-Display
2. SCHLUMMER/LICHT-Taste
3. ALARM AN/AUS-Taste
4. ZEIT /AUS/ALARM-Schalter
 - Taste
 - Taste
7. AUS/US/UK/DE/JP-Taste
8. Batteriefach
9. RESET-Taste
10. RCC-Taste

