



Technoline WS 9767

Uhrzeit & Datum

1. Halte die **CLOCK** Taste für 2 Sekunden gedrückt, das Zeitanzeigeformat 24Hr blinkt. Drücke die **SET/RESET** Taste um das 12h oder 24h Zeitanzeigeformat zu wählen.
2. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Sprache für die Wochentagsanzeige GE blinkt. Drücke die **SET/RESET** Taste um die Sprache für die Wochentagsanzeige zu wählen (GE – Deutsch, FR – Französisch, SP – Spanisch, IT – Italienisch, EN – Englisch).
3. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Zeitzonenziffer O blinkt. Drücke die **SET/RESET** Taste um die Zeitzone zu wählen ($\pm 12h$).
4. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Stundenziffern blinken. Drücke die **SET/RESET** Taste um die Stunden einzustellen.
5. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Minutenziffern blinken. Drücke die **SET/RESET** Taste um die Minuten einzustellen.
6. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Jahresziffern blinken. Drücke die **SET/RESET** Taste um das Jahr einzustellen.
7. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Monatsziffern blinken. Drücke die **SET/RESET** Taste um den Monat einzustellen.
8. Drücke erneut die **CLOCK** Taste, die Tagesziffern blinken. Drücke die **SET/RESET** Taste um den Tag einzustellen.
9. Drücke erneut die **CLOCK** Taste um die Einstellungen zu speichern und zur normalen Zeitanzeige zurück zu wechseln. Nach 30 Sekunden ohne weitere Einstellung wechselt die Uhr automatisch zur normalen Zeitanzeige zurück.