



Hörmann HSM 4 Handsender

Einlernen eines Handsenders

1. Drücke **einmal** kurz die Taste mit der Aufschrift **P** am Antrieb.



2. Der Antrieb quittiert diese Eingabe mit einem einmaligen Blinken der roten LED.



3. Halte jetzt die gewünschte Handsendertaste gedrückt.



4. Hat der Antrieb das Signal des Handsenders erkannt, blinkt die rote LED am Antrieb schnell.



5. Die Handsendertaste kann jetzt losgelassen werden.

6. Drücke zwei mal die Taste **P** am Antrieb, um den Vorgang zu beenden. Der Handsender ist jetzt eingelernt.

