



Grundig Sonoclock 690-691 Uhrenradio

Uhrzeit einstellen-ändern

1. Gerät mit »ON/OFF« ausschalten.
→ In der Anzeige blinkt »12:00«



2. »MEMO SET« drücken und gedrückt halten.



3. Uhrzeit mit »UP« oder »DOWN« einstellen.

→ Werden »UP« oder »DOWN« ständig gedrückt, kann die Uhrzeit mit größerer Geschwindigkeit eingestellt werden.



4. »MEMO SET« loslassen.

