



BRAST BRB-RM-18141

Motoröl einfüllen

Vor Erstinbetriebnahme muss der Motor unbedingt mit Motorenöl befüllt werden.
Nutze dafür 10W-30 Motorenöl.

1. Schraube den Öldeckel auf und ziehe den Deckel ab.



2. Wische den integrierten Messtab mit einem trockenen fusselfreien Tuch sauber und lege den Deckel an einer sauberen Stelle ab.
3. Fülle vorsichtig das Motorenöl in den Öltank.
Maximalbefüllung 0,6l.
4. Führe den Messstab nun soweit es geht in den Öltank ein - rühre oder wackel nicht.
Überprüfe den Ölstand, indem du am Messstab abliest, wie weit dieser mit Öl benetzt ist.

