



Klarstein Skyscraper Ice

Batterie der Fernbedienung wechseln

In der Fernbedienung des Skyscrapers befindet sich eine Batterie, die ausgetauscht werden muss, wenn sie leer ist.

Wie das funktioniert, erkläre ich in den folgenden Schritten:

1. Auf der Rückseite der Fernbedienung seht ihr eine runden Deckel, der mit einem zweiseitigem Pfeil und **Open (= Öffnen)** und **Close (= Schließen)** beschriftet ist.



2. Nehmt euch eine Münze zur Hand und steckt diese in den Schlitz des runden Deckels. Dreht zum Öffnen nach **links** in Richtung **Open**, nehmt die Abdeckung ab und die alte Batterie heraus.
3. Die Fernbedienung wird mit einer CR2032 Knopfzelle betrieben. Diese bekommt man beispielsweise [> hier](#).
4. Setzt die neue Batterie in das Batteriefach ein. Der Plus-Pol muss nach außen Richtung Deckel zeigen.



5. Setzt die Abdeckung wieder auf und dreht mit der Münze den Deckel nach **rechts** Richtung **Close** fest.