



Gigaset CL660HX

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Diese Schritte basieren auf die Neueinrichtung der Kurzwahl Tasten. D. h. es sind noch keine Kurzwahlen eingerichtet.

1. Entsprechende Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

Ziffern-Taste **kurz** drücken ► Display-Taste **Kurzwahl** drücken.
Das Telefonbuch wird geöffnet.

2. Mit [?]/? Eintrag auswählen ► **OK** ► ... ggf. mit [?]/? Nummer auswählen ► **OK** ...der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert.

3. Zum Wählen dann einfach die entsprechende Ziffern-Taste **lange** gedrückt halten.
Die Nummer wird sofort gewählt.

Hinweis: Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus!