



TomTom Go 510

Navi zurücksetzen - Reset durchführen

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Navigationsgerät nicht richtig startet oder nicht mehr reagiert. Versuche in diesem Fall, das Gerät zurückzusetzen, wenn dies auftritt. Die einzige Information, die auf deinem Gerät gelöscht wird, ist die Zeitzone-Einstellung der Uhr.

Um das TomTom-Gerät zurückzusetzen, gehe wie folgt vor:

1. Vergewissere dich, dass der Akku des Geräts vollständig aufgeladen ist.

Lade das Gerät mindestens 2 Stunden lang auf, bevor du versuchst, es erneut einzuschalten. Prüfe, ob die Ladeleuchte des Geräts leuchtet.

2. Setze nun das Gerät zurück.

Halte die **"Ein/Aus-Taste"** gedrückt, bis du ein Trommel-Geräusch hörst.



3. Das Navigationsgerät startet jetzt neu.

Dieser Vorgang dauert bis zu 30 Sekunden.

