



OLYMPIA 2164 Komfort-Mobiltelefon (Style Plus)

Ton beim Aufklappen aktivieren-deaktivieren

In den Einstellungen änderst du Grundeinstellungen wie z. B. Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen usw.

1. Öffne die **Einstellungen**.

2. Wähle hier **Benutzerprofile** und blättere zum Menüpunkt **Ton beim Aufklappen des Mobiltelefons**.

3. Wähle, ob das Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn du es aufklappst.

4. Navigiere zu **Option**

> **Anpassen**

> **Abdeckung offen**. Wähle die gewünschte Einstellung.

5. Navigiere jetzt zu **Ton beim Zuklappen des Mobiltelefons**. Wähle, ob das Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn du es zuklappst.

6. Navigiere zu **Option**

> **Anpassen**

> **Abdeckung geschlossen**. Wähle die gewünschte Einstellung.