



Grundig D160A DECT Schnurlostelefon

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wähle das Menü "Uhr & Wecker"/ "Datum/Zeit".

Es wird ein Informationsbildschirm mit dem aktuellen Datum angezeigt.

1. Drücke auf **OK**, um das Datum beizubehalten.
2. Gib das neue Datum im Format **YYYY/MM/JJ** ein, um es zu ändern.
3. Drücke die Taste **BACK**, um zum vorangehenden Display zurückzuwechseln.
4. Drücke **OK**. Es wird ein Informationsbildschirm mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
5. Drücke auf **OK**, um die Uhrzeit beizubehalten.
6. Gib die neue Uhrzeit im Format **HH:MM** ein, um sie zu ändern.

(Wenn die Uhrzeit im 12-Stundenformat angezeigt wird, lege nach Abschluss der Eingabe über die Taste **▲** den Wert **AM** bzw. über die Taste **▼** den Wert **PM** fest.)
7. Drücke die Taste **BACK**, um zum vorangehenden Display zurückzuwechseln.