




DRIVE-TECH DRIVE-7BT Navigationsgerät

Kein Ton-keine Stimme - FM Transmitter deaktivieren



Der Grund, dass keine Tonausgabe erfolgt, ist meist der aktivierte FM-Transmitter.

Dies ist ein FM-Transmitter zum Autoradio. Stellt man am Navi und am Autoradio die gleiche Frequenz ein, wird Musik, Stimme etc. über das Autoradio ausgegeben.

Wir erklären euch, wie er deaktiviert wird.

1. Öffnet das Hauptmenü.
Drückt auf auf **FM Sendung**.



2. FM Sendung ist aktiviert, wenn die Schaltfläche farbig hinterlegt ist.



3. Tippt ihr nun auf die Schaltfläche, graut diese aus und die weiteren Einstellmöglichkeiten verschwinden. FM Sendung ist damit deaktiviert.

