



## Thomson 24HD3206

### Umschaltung zwischen Shop- und Home-Modus

1. Drücke **MENU** oder **OPTION** auf der Fernbedienung, wähle **Einstellungen > System > Standort** und drücke **OK** zum Aufrufen der Funktion.
2. Drücke **▲/▼** zur Auswahl von **Home- (Zuhause-), Shop- (Geschäft-)** oder **Shop with demo (Shop-Modus mit Demo)** und drücke **OK** zur Bestätigung.
3. Drücke **EXIT** oder **MENU**, um das Menü zu schließen.

---

*Hinweis: Gemäß Richtlinie der Europäischen Kommission 2009/125/EC wird der Fernseher im Home-Modus automatisch in den Stand-by-Modus geschaltet, wenn für 4 Stunden kein Tastendruck erfolgt. Diese Funktion kann im Menü System > Timer > Auto Standby deaktiviert werden.*