



## Canon Pixma IP110

### Fehlercode 6000 (Orangefarbenes und grünes Licht blinken 3-mal) beheben

Bei 6000 handelt es sich um einen Service-Fehler, der durch eine Hardware-Fehlfunktion in Verbindung mit dem Drucker und der Rotation der Einzugsrollen auftreten kann. In den meisten Fällen erfordert ein 6000-Fehler eine Reparatur in einer von Canon autorisierten Reparatur-Service-Stelle. Folgen Sie jedoch vor dem Einsenden Ihres Druckers zur Reparatur bitte den nachstehenden Schritten, um zu versuchen, diesen Fehler selbst zu beheben.

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Trennen Sie das Netzkabel.
3. Öffnen Sie die Druckerabdeckung.
4. Prüfen Sie, ob orangefarbenes Schutzband oder weißes Styropor vorhanden ist, und entfernen Sie es, falls erforderlich.
5. Prüfen Sie, ob sich im Drucker Fremdobjekte (wie z. B. eine Büroklammer) befinden, und entfernen Sie diese bei Bedarf.
6. Schließen Sie die Abdeckung.
7. Verbinden Sie den Drucker erneut, und schalten Sie ihn ein.

Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, muss der Drucker an eine autorisierte Reparatur-Service-Stelle geschickt werden. Wenn der Drucker noch unter Garantie ist (in der Regel ein Jahr ab Kauf) und die zugehörige Dokumentation vorhanden ist, kann eine kostenlose Reparatur auf Garantie durchgeführt werden.

Wenn die Garantie abgelaufen ist, können jegliche Reparaturen nur kostenpflichtig durchgeführt werden. Sie können alle Informationen zur nächstgelegenen Reparatur-Service-Stelle mit dem [Canon interaktiven Reparatur-Service-Stellen-Sucher](#) finden.