



HUAWEI Watch Fit

Einstellung von Uhrzeit, Zeitzone und Sprache

Wenn du dein Gerät zum ersten Mal einschaltest oder nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit deinem Telefon koppelst, wirst du dazu aufgefordert, vor dem Koppeln eine Sprache auszuwählen. Nachdem beide Geräte gekoppelt sind, stimmt die Sprache auf deinem Gerät mit der Sprache auf dem Telefon überein.

Wenn du Sprache, Region, Uhrzeit oder Uhrzeitformat auf deinem Telefon änderst, werden die Änderungen automatisch mit dem Gerät synchronisiert, solange das Gerät mit deinem Telefon verbunden ist.

1. Wenn die Sprach- und Regionsinformationen auf deinem Telefon auf dem Gerät unterstützt werden, stimmt die Sprache auf deinem Gerät mit der auf deinem Telefon angezeigten Sprache überein.
2. Wenn die Sprache auf deinem Telefon auf dem Gerät unterstützt wird, während die Region nicht unterstützt wird, zeigt das Gerät dieselbe Sprache an wie dein Telefon. Wenn die auf deinem Telefon angezeigte Sprache beispielsweise brasilianisches Portugiesisch ist, zeigt das Gerät stattdessen europäisches Portugiesisch an.
3. Wenn die Sprache auf deinem Telefon nicht auf dem Gerät unterstützt wird, zeigt das Gerät standardmäßig Englisch an.
4. Wenn dein Telefon ein 12-Stunden-Zeitformat hat, unterscheidet die auf dem Gerät angezeigte Zeit nicht, ob es sich um die Zeit am Morgen oder am Nachmittag handelt

Wenn die Umstellung auf Sommer-/Winterzeit nicht direkt mit der Synchronisation funktioniert, deaktiviere einmal Bluetooth am Handy, warte kurz, aktiviere es wieder und starte erneut die Synchronisation.