



# Telefunken XF32G511

## Kontrollschalter verwenden

Der Kontroll-Schalter ermöglicht die Lautstärke / Programme / Quellen und Standby-Ein-Funktionen des Fernsehers zu steuern.

1. Der Kontrollschalter befindet sich an der linken Seite des Fernsehers (von vorn betrachtet).



### 2. Einschalten:

Drücke die Mitte der Taste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

### 3. Um die Lautstärke zu ändern:

Zum Erhöhen der Lautstärke schiebe den Knopf nach oben. Senke die Lautstärke durch Drücken der Taste nach unten.

### 4. Kanal wechseln:

Kontrollschalter nach oben oder unten drücken. Es erscheint der Informations-Banner. Du kannst nun durch die gespeicherten Kanäle scrollen.

### 5. Signalquelle ändern:

Drücke zwei Mal auf die Mitte des Kontrollschalters und der Signalquellen-Bildschirm erscheint. Die Quelle lässt durch Drehen des Rades ändern.

## **6. Ausschalten:**

Drücke die Mitte des Rädchens für ein paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

---

*Hinweis: Wenn du das Fernsehgerät ausschaltest, beginnt der Zyklus anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke. Hauptmenü-OSD kann nicht über den Kontrollschalter aufgerufen werden.*