



Telefunken XF32G511

Kontrollschalter verwenden

Der Kontroll-Schalter ermöglicht die Lautstärke / Programme / Quellen und Standby-Ein-Funktionen des Fernsehers zu steuern.

1. Der Kontrollschalter befindet sich an der linken Seite des Fernsehers (von vorn betrachtet).



2. Einschalten:

Drücke die Mitte der Taste, und das TV-Gerät schaltet sich ein.

3. Um die Lautstärke zu ändern:

Zum Erhöhen der Lautstärke schiebe den Knopf nach oben. Senke die Lautstärke durch Drücken der Taste nach unten.

4. Kanal wechseln:

Kontrollschalter nach oben oder unten drücken. Es erscheint der Informations-Banner. Du kannst nun durch die gespeicherten Kanäle scrollen.

5. Signalquelle ändern:

Drücke zwei Mal auf die Mitte des Kontrollschalters und der Signalquellen-Bildschirm erscheint. Die Quelle lässt durch Drehen des Rades ändern.

6. Ausschalten:

Drücke die Mitte des Rädchens für ein paar Sekunden, bis der Fernseher in den Standby-Modus versetzt wird.

Hinweis: Wenn du das Fernsehgerät ausschaltest, beginnt der Zyklus anschließend wieder mit der Einstellung der Lautstärke. Hauptmenü-OSD kann nicht über den Kontrollschalter aufgerufen werden.