



Technoline WS6762

Empfang des DCF - Funkuhrsignal

Die Wetterstation beginnt in der Regel die automatische Suche nach dem DCF-Funkuhrsignal, sobald eine Verbindung zum Außensender hergestellt wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern und das Funk-Symbol blinkt während dieser Suche. Die Uhr synchronisiert sich automatisch jeden Tag um 1:00, 2:00 und 3:00 mit dem DCF-Funkuhrsignal, um Abweichungen von der exakten Uhrzeit zu vermeiden. Der Empfang des DCF-Funkzeitsignals kann manuell auf der Wetterstation gestartet werden.

1. Drücke die **+** und **-** Taste gleichzeitig und die Wetterstation beginnt mit der Suche nach dem DCF-Funkzeitsignal.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

2. Das Funk-Symbol blinkt während dieser Suche. Die Suche wird beendet, falls kein DCF-Funkuhrsignal empfangen werden konnte.

Die Uhrzeit kann auf der Wetterstation manuell eingestellt werden, falls es auf Grund von Störungen, Entfernung oder aus ähnlichen Gründen nicht möglich ist ein Funkzeitsignal zu finden. Alle manuellen Einstellungen werden überschrieben, sobald ein DCF-Funkuhrsignal empfangen wird.