



## Technoline WS 8005 Funk-Wanduhr

### Manuelle Zeiteinstellung

1. Drücken und halten Sie die "SET" Taste für 2 Sekunden, die 12/24h Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um das gewünschte Zeitformat (24h) einzustellen.
2. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Zeitzoneanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" oder "▼" um die gewünschte Zeitzone einzustellen.
3. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" oder "▼" um die gewünschte Stunde einzustellen.
4. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" oder "▼" um die gewünschte Minute einzustellen.
5. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" oder "▼" um das gewünschte Jahr einzustellen.
6. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" oder "▼" um den gewünschten Monat einzustellen.
7. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Tagessanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" oder "▼" um den gewünschten Tag einzustellen.
8. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe, die Sprache für den Wochentag beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um den gewünschten Wochentag einzustellen.
9. Mit der "SET" Taste bestätigen Sie Ihre Eingabe und beenden den Einstellungsprozess.