



Panasonic KX-TG6821GB

Tastensperre aktivieren-deaktivieren

Das Mobilteil kann gesperrt werden, sodass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei aktivierter Tastensperre jedoch inaktiv.

1. Zur Aktivierung der Tastensperre halte die **Menü-Taste** ca. **3 Sekunden** lang gedrückt.



2. Das Schlüssel-Symbol wird im Display angezeigt.

3. Zur Deaktivierung der Tastensperre halte die Display-Taste unter dem Schlüssel-Symbol wieder ca. **3 Sekunden** lang gedrückt.
4. Das Schlüssel-Symbol wird im Display nicht mehr angezeigt.

HINWEIS: Auch Notrufe sind erst möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.