



Bauknecht WM Style 824 ZEN

Waschmaschine schleudert nicht: Selbsthilfe-Tipps

Hier ist eine Auflistung von Schritten, die ihr durchführen könnt, wenn eure Bauknecht Waschmaschine nicht mehr schleudert.

Mögliche Ursachen können sein:

1. Ungleichmäßige Beladung

Die Maschine könnte eine ungleichmäßige Beladung erkannt haben. In diesem Fall wird der Schleudergang nicht oder mit verringerter Drehzahl durchgeführt.

Lösung:

Füge zum Ausgleichen des Gewichts einige Handtücher hinzu (aber nicht überfüllen!).



2. Pumpenfilter verschmutzt

Die Pumpe könnte verschmutzt oder von einem Gegenstand blockiert sein.

Lösung:

Drehe den Wasserhahn zu und ziehe den Stecker aus der Steckdose. Öffne und entferne die Serviceklappe. Lasse das Wasser aus dem Schlauch ab und entferne anschließend die Pumpenabdeckung. Entferne die Rückstände aus dem Inneren. Prüfe das Laufrad. Dies muss sich ungehindert drehen können.



3. Ablauf blockiert

Der Ablaufschlauch könnte geknickt sein oder es befindet sich ein Fremdkörper darin.

Lösung:

Löse die Schlauchhalterung und entferne den Schlauch. Flusen, Knöpfe oder Münzen könnten den Siphon blockieren. Überprüfe auch den Schlauchanschluss.



4. Funktion "Kein Entschleudern" ist ausgewählt

Evtl. hast du versehentlich die "Kein Entschleudern" Funktion ausgewählt. Dann wird der Schleudergang nach dem Waschen nicht aktiviert.