



Unitec Funkfernswitcherset

Einstellung Steckdosen und Fernbedienung

Die Kommunikation zwischen den Komponenten erfolgt durch ein einstellbares, kodiertes Signal.

1. Einstellung an der Funksteckdose

Öffne die hintere Abdeckung mit einem Kreuzschraubendreher.

2. Zur Einstellung des gewünschten Hauscodes stelle einen oder mehrere DIP-Schalter (1-5) nach oben.

3. Der Gerätecode wird mit dem DIP-Schaltern (A-D) eingestellt (diese entsprechen den Tasten A-D auf der Fernbedienung).

DIP-Schalter "E" wird nicht benötigt und bleibt daher in der unteren Position.

4. Verschließe die Abdeckung, stecke das Gerät in eine Steckdose und verbinde ein Elektrogerät.

5. Einstellung an der Fernbedienung

Öffne die Abdeckung, indem du diese nach unten schiebst.

6. Lege die Batterie entsprechend der Markierung ein.

7. Zur Einstellung des gewünschten Hauscodes stelle einen oder mehrere DIP-Schalter (1-5), entsprechend der Schalter des Systems, nach oben.

8. Verschließe die Abdeckung.