



Unitec Funkfernswitcherset

Einstellung Steckdosen und Fernbedienung

Die Kommunikation zwischen den Komponenten erfolgt durch ein einstellbares, kodiertes Signal.

1. **Einstellung an der Funksteckdose**

Öffne die hintere Abdeckung mit einem Kreuzschraubendreher.

2. Zur Einstellung des gewünschten Hauscodes stelle einen oder mehrere DIP-Schalter (1-5) nach oben.

3. Der Gerätecode wird mit dem DIP-Schaltern (A-D) eingestellt (diese entsprechen den Tasten A-D auf der Fernbedienung).

DIP-Schalter "E" wird nicht benötigt und bleibt daher in der unteren Position.

4. Verschließe die Abdeckung, stecke das Gerät in eine Steckdose und verbinde ein Elektrogerät.

5. **Einstellung an der Fernbedienung**

Öffne die Abdeckung, indem du diese nach unten schiebst.

6. Lege die Batterie entsprechend der Markierung ein.

7. Zur Einstellung des gewünschten Hauscodes stelle einen oder mehrere DIP-Schalter (1-5), entsprechend der Schalter des Systems, nach oben.

8. Verschließe die Abdeckung.