






Bauknecht GSXK 5020 Geschirrspüler

Reset durchführen

Nach den durchgeführten Abstellmaßnahmen muss die Fehlermeldung zurückgesetzt werden. In den meisten Fällen wird der Fehler dadurch behoben.

1.  Abbruch/Aus-Taste drücken.
2.  Automatisches Abpumpen bis zu 60 Sekunden, bei geschlossener Tür.
3.  Gerät ist für Neustart bereit.