



## Retevis RT-388

### VOX Funktion einstellen

Die Funkgeräte sind dazu in der Lage, Sprachaktivierung zu verwenden (VOX). Im VOX-Modus überträgt das Funkgerät ein Signal, wenn es durch eine Stimme oder durch ein anderes Geräusch in der Umgebung aktiviert wird. Der VOX-Modus ist nicht zu empfehlen, wenn die Geräte in einem lauten oder windigen Umfeld eingesetzt werden sollen.

1. Drücke den **MENU-Button** dreimalig.  
Die derzeitigen VOX-Einstellungen blinken auf sowie das VOX-Symbol wird im Display angezeigt.



2. Drücke den **?**-Button, um die Empfindlichkeit zwischen 1 und 3 zu ändern.  
(Level 3 ist hierbei die empfindlichste Einstellung).



3. Drücke den **↑**-Button, bis "OF" im Display angezeigt wird, um den VOX-Modus zu deaktivieren.



4. Drücke den **TALK-Button** zum Bestätigen und um in den Stand-By Modus zurückzukehren.



---

**Anmerkung: Der VOX-Modus wird außer Kraft gesetzt, wenn der TALK-Button gedrückt wird.**