



LG OLED 55 C97LA Fernseher

ECO-Modus-Automatische Abschaltung

Der Fernseher kann auf Energiesparend eingestellt werden. Diese Funktion lässt sich nach Belieben ein- und ausschalten.

1. Drücke die **Einstellungen** Taste auf der Fernbedienung.



2. Navigiere zum Menüpunkt **Allgemein**.
3. Wähle hier **ECO-Modus**.
4. Stelle die Funktion **Autom. Ausschalten** auf ein: Dies aktiviert die automatische Ausschaltung, wenn das Gerät eine Weile nicht bedient wird.
5. Stelle die Funktion **Autom. Ausschalten** auf aus. Das Gerät wird nicht automatisch ausgeschaltet.

