



Canon Pixma iP100

Fehlercode 9000 beheben

Ihr Canon Pixma Drucker oder Pixma Multifunktionsgerät meldet den Fehler 9000, wenn ein allgemeines Hardwareproblem vorliegt. Problemlösung für Canon Fehler 9000:

1. Schalten Sie den Drucker ab, und trennen Sie ihn vom Stromnetz.
2. Öffnen Sie die Abdeckungen.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich im Drucker weder Transportsicherungsmaterial wie Styropor, oranges Sicherungband, noch Fremdkörper wie Büroklammern, Hefternadeln o.ä. befinden.
4. Schließen Sie die Druckrabdeckungen wieder.
5. Schließen Sie den Drucker wieder an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.

Sollte sich das Problem auch auf diese Weise nicht beheben lassen, wenden Sie sich an ein Canon-Servicecenter in der Nähe, um eine Reparatur zu beantragen oder wenden Sie sich an den Canon Kundenservice: E-Mail: store@canon.de Telefon: 069-29993680 Montag-Freitag 08:00 – 20:00 Uhr (An Wochenenden und Feiertagen geschlossen)

Sollten Sie noch Garantie auf das Gerät haben, nehmen Sie diese in Anspruch. Sollte die Garantie jedoch abgelaufen sein, bedeutet der Fehler 9000 aufgrund der zu erwartenden Kosten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Hier ist dann die Anschaffung eines neuen Druckers empfehlenswerter und günstiger.