



Uleway F240

Speicher- und SIM-Karte einlegen

Bevor ihr das Mobiltelefon verwenden könnt, müsst ihr eine SIM-Karte einlegen.

HINWEIS: Die Notrufnummer des Mobiltelefons wird von der SIM-Karte 1 ausgeführt. Falls ihr nur eine SIM-Karte verwendet, muss diese in die Halterung für SIM 1 eingesetzt werden!

1. Schaltet das Handy aus.
2. Nehmt die Akkufachabdeckung ab. Nutzt die Aussparung an der Unterseite des Handys.
3. Nehmt den Akku heraus.
4. Legt die SIM-Karte(n) und optional auch eine microSD Speicherkarte wie abgebildet ein.

SIM-Karten Größe: Standard (die große)
Speicherkarte: microSD bis 32GB



5. Legt den Akku wieder ein.

6. Setzt die Akkufachabdeckung wieder auf und drückt sie fest.

7. Das Handy kann jetzt eingeschaltet werden.